

# Monitor User Manual 商用液晶显示器用户手册

操作前请先阅读此说明书 Read this manual before operation





# 目 录

_	系统	谷田	3
`	1 1	死小小···································	2
	1.1	余统主贝 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
	1. 2	侧辺栏	3
	1.2.1	功能介绍	3
	1.3	侧边菜单	9
	1. 3. 1	唤出方式	9
	1.3.2	功能介绍	9
	1.4	状态栏	13
	1.5	系统设置	15
	1.5.1	个性化	15
	1.5.2	网络	20
	153	知能	20
	154	<b>五</b> 化	23
_	1.J.4 ±5.04	-2X 08	20
_	、 11/1	- CC 明	20
	2.1	电于日极	28
	2.1.1	齐国显示	28
	2.1.2	采里	30
	2.1.3	扫码	37
	2.1.4	常用功能菜单	38
	2.2	文件管理	45
	2.2.1	界面介绍	45
	2.2.2	分类显示	45
	2.2.3	扩展菜单	48
	2.2.4	显示方式	50
	2.2.5	工具栏	52
	23		54
	231	更而说明	54
	2.3.1	76四 0677	54
	2.3.2	功能应用	54
	2.4	夕肝互叫	57
	2.4.1	应用说明	5/
	2.4.2	操作说明	57
	2.4.3	多屏互动界面特别说明	60
	2.4.4	电脑投屏	61
	2.5	更多应用	63
	2.5.1	APK应用	63
	2.5.2	悬浮菜单	64

一、系统说明

1.1 系统主页

开机完成后,默认进入系统主界面。



- 1.2 侧边栏
- 1.2.1 功能介绍

/右侧边的图标

侧边栏分为左右侧边栏,点击悬浮在屏幕左

即可调出侧边栏,其展开的功能按键依次为返回、主页、任务、批 注、信号源、侧边菜单。侧边栏展开状态下无任何操作 5S 后会自动 隐藏。





- 点击 🖤 图标,对当前程序进行返回或退出。
- 2. 主页
- 点击 🖤 图标,进入系统主界面。
- 3. 任务

点击 图标,则进入任务管理界面,可选择打开或关闭应用。 (1)多任务状态下,触摸任务列表区域,上下滑动可以查看任务列表。 (2)触摸任务缩略图向左或向右滑动,直至滑出任务列表区域松开缩略图。

(3)触摸任务缩略图进入该任务界面。







点击 💙 : 启用橡皮擦。

点击<sup>♥</sup>:当前为批注模式,退出批注模式,当前非批注模式,进入批注新 增页面

点击 🚩 :打开批注下拉菜单

批注



点击 🚧 启用图片插入功能,可插入外置存储设备的图片。





6.

点击 图标,唤出侧边菜单,如下图所示。面板包含有小工具显示、常用应用快捷功能以及自定义添加应用、亮度、声音、通知中心信



- 1.3 侧边菜单
- 1.3.1 唤出方式



1.3.2 功能介绍

1. 日历

点击侧边菜单的 三 图标,即可调出日历显示界面,用户可以 查看时间并标记添加事件等。

2. 童锁

点击 <sup>□</sup> 图标,系统进入锁屏状态,此时触摸、按键、遥控功能 皆被锁定不可以使用。

解锁方式,如下:

(1)密码解锁:点击,依次输入 2580,点击确定即可解锁。(初始密码为 2580,用户可进入设置进行更换密码)

(2)遥控解锁:按遥控器 F9 可快捷解锁。

(3)组合按键解锁:按键信号源键两次,再按一下声音加,一下 声音减即可。

注意:需要在信号源界面下按声音加减才可行。

3. 节能

点击 <sup>(⊉)</sup> 进入关闭屏幕背光状态,触摸屏幕或者通过按键、遥控 器节能键可关闭节能。 4. 截屏

点击 一 可实现对屏幕进行全屏截图、自由截图等操作。

5. 护眼

点击 🖑 即可打开或关闭护眼功能

6. 聚光灯

点击 <sup>22</sup>调出聚光灯功能,可对需突出的内容做重点显示功能。 拍照 7.

点击 <sup>[⑦]</sup>即可打开照相机功能。

8. 幕布

点击 💭 即可打开幕布功能,用已有背景模板进行遮挡屏幕内容。

9. 自定义

₫- •••

0. -0

点击 <sup>+</sup> 即实现用户自选添加常用 应用。 10.亮度及声音调节

(1) 亮度调节:触摸滑动背光进度

(2) 声音调节:触摸滑动声音进度

🔅 ,可以调整会议机声音大小。

11. 通知栏





3:06

更多应用

星期四

2020年6月04日

13. **底部栏** 



#### 1.4 状态栏

状态栏主要显示当前网络的连接状态,当前机器的温度,声音,亮度,同时也包含









1.5 系统设置

系统设置主要有个性化、网络、智能、系统等功能设置。 1.5.1 个性化

基本

1.

<b>O</b> 197			
	设备名称:	DzShare-6106	
	网络MAC:	ce:23:49:0b:3c:d2	
256 0 95	耳如 墨雨-	20.99	
网络	71 9100 00.	AR BL	
● 有线网络			
중 无线网络		C.	
<b>问</b> 热点			
1	占击预放开机画面	点击预览开机动画	
智能	THE OWNER OF THE OWNER OF	processing of processing and the second seco	
🔁 打印设置	自定义开机画器/动画原如 1 开机画面格式:文件为2006支小机中0模式图片。5月	庫为1920*1080、文件名称为book0.jpg	
1 节能模式	2.并机动画格式文件为时长105内MP4倍式规能、分辨3 3.0盘集为FATSI格式、且目标文件寄台0量相目录下。	13)1929*1080、文丹名称为bostvideo.mp4	
🖸 定时开关机			
🚍 通道设置			
Q.搜索			

设备名称:显示机器当前名称,用户可以自定义设备名称网络MAC:显示当

前连接的网络的MAC地址

开机画面/动画:显示当前开机画面/动画,点击设置可自定义开机画面/

动画(自

定义开机画面和动画时请按屏上提示操作)

主题

2.

人性化设计,可以更换主题风格

点击对应主题图片切换:会议主题、教育主题、科技主题、经典主题







0

经典主题

8

**会** 多屏互动


#### 壁纸

3.

壁纸分为静态壁纸和动态壁纸,点击对应壁纸图片更换壁纸。静态壁纸可自 己添加,可添加内置存储和外置存储器的图片,添加的壁纸显示在静态壁纸后, 点击图标可执行删除功能。

•	<ul> <li></li></ul>	静态变成	动态壁纸	
	<ul> <li>▼ 有线网络</li> <li>デ 无线网络</li> <li>№ 热点</li> <li>※ 蓝芽</li> <li>智能</li> </ul>	静态壁纸		
	<ul> <li>□ 打印设置</li> <li>□ 节能模式</li> <li>□ 定时开关机</li> <li>□ 通道设置</li> <li>○ 投资后</li> </ul>	2013年1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	4 登纸5	

4.	卲	Ā	5
<b>.</b> .		· .	

	🗘 设置		
	个性化		
	₩ 基本	护眼模式: 🛛 🗙 🔿	
	主题	会调调转· 》 0	and the second se
	201 聖紙		
•	□ 显示	屏幕保护: × 〇	•
	网络		
	■ 有线网络		
	无线网络	更换屏保	and the second
	1 热点		
	■ 蒸芽	当前时候。点击预度	and the second second
	智能		Contraction in the second second second
	😂 打印设置		Contractory of the local distance of the
	1 节能模式		
	[] 定时开关机		and the second
	□ 通道设置		and the second se
	Q 搜索		The second second second second

护眼功能:打开时当前亮度降低

色温调节:调节色温

字体大小:调节页面字体大小

屏幕保护:打开时,休眠后进入屏保模式

更换屏保:点击可更换屏保动画,用户可自己添加或删除静态屏保和动态屏保

1.

打开/关闭有线网络,界面下可查看 MAC 地址、IP 地址等信息,自动获取IP 地址默认为开启状态,关闭自动获取后可手动修改 IP 地址、子网 掩码等参数。 无线网络

● 设置			
个性化			
₩ 基本	打开有线网络:		
重重	白动萃取内地址。		
	EL AUGA ANT ACAL.		and the second se
■ 显示	IP地址:	192.168.5.144	Concession in succession
网络	MAC地址:	ce:23:49:0b:3c:d2	
● 有线网络			
중 无线网络	子网掩码:	255.255.255.0	
(m) 热点	默认网关:	192.168.5.1	
₿ 兹牙			
智能	DNS服务器:	192,168.5.1	
11印设置			
0 节能模式			
◎ 定时开关机			
□ 通道设置			
() 搜索			

2.

打开无线网络开关按钮,即会自动获取显示可用无线网络。

<ul> <li></li></ul>	打开无线网络:		
1 主頭	可用网络:	0	
2 型纸	vuseeki000.EC		
网络	ChinaMet.k6SV		
● 有线网络	TP-LINK FZDR	58 (2	
중 无线网络	HengHong		
[17] 热点			
2			
智能			
🔁 打印设置			
0 节能模式			
2 定时开关机	添加其它网络:	添加	
□ 通道设置			
○ 搜索			

2.4 **热点**/5G

3. **热点** 

2.4 热点/5G 热点设置界面下可更改热点名称、安全性、密码 等参数。注意:2.4G 热点和 5G 热点不能同时打开,修改后必 须点击保存。

	ᇦ 设置			
	个性化			
		打开热点:		
	1 土地	网络频率:	2.4GHz 5GHz	
0		执占名称·	Dazzle-6108	0
	网络	Adam barre	DULLIC 0100	
	♥ 有线网络	加密方式:	S WPA2 PSK	
	🛜 无线网络	密码:	💿	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	₿ 蓝牙		<u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	
	智能			
	🔁 打印设置			
	1 节能模式			
	🖸 定时开关机			
	□ 通道设置			
	Q 搜索			

4. 蓝牙

当一体机支持蓝牙功能时,可在此进行蓝牙配对,实现蓝牙传输功能。

		打开蓝牙:	基本	
	×O	蓝牙可见:	★ 主題	
•	Meeting Pad(UHD)	本机设备名称:	□ 显示	0
	0	可用的蓝牙设备:	网络	
			🛜 无线网络	
			加加	
			智能	
			🔁 打印设置	
			① 节能模式	
			🖸 定时开关机	
			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
			Q 搜索	

## 1.5.3 智能

智能设置界面下,有打印设置,节能模式,可以定时开关机,通 道设置,安全设置及更多等功能。 打印设置

1.

🗘 设置		
个性化		
₩ 基本	自动打印机,将一体机和打印机连接,具体操作请参阅您的打印机说明书。	
主题	2 打开图库,文档,浏览器等应用,选择打印功能,即可将所需内容打印出来。	
100 壁紙		
<ul> <li>显示</li> </ul>		0
网络		
1 有线网络		
无线网络		
en anter a second a s		
■ 「「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」		
智能		
😂 राक्ष्स		
1 节能模式		
◎ 定时开关机		
- 通道设置		
Q 搜索		

节能模式:设置机器的休眠时间,设置休眠后是息屏状态或者屏保状态,屏保可自定义。

0	<ul> <li>◇ 设置</li> <li>个性化</li> <li>● 基本</li> <li>● 重振</li> <li>● 重振</li> <li>● 重振</li> <li>回 重示</li> <li>网络</li> <li>● 有线网络</li> </ul>	设备休暇: 设置休暇时间: 0 533年 1553年 2553年 2553年 4553年 屏幕保护:	инарнали (Х) 5531ф 5057% 6057% енарнали (Х)	٥
	<ul> <li>○ 无线网络</li> <li>○ 魚点</li> <li>② 蓋牙</li> <li>智能</li> <li>○ 打印設置</li> <li>① 芳紙版式</li> <li>② 定时开关机</li> <li>◎ 通道设置</li> <li>○ 按索</li> </ul>	JARRA GARA	更接解發	

点击更换屏保后可以自定义屏保(图片为静态屏保,视频为动态屏保),可 通过点击删除图标进行删除  2. 定时开关机:设置开机时间与关机时间后,当设定时间到时系 统将自动开机或自动关机。

O uz			
	龙时开机		
	60 1 00		
用紙 使用 在10日本 一 正 元初日本	60 00		
	82 0	ka C	
	211.84	(×C)	
DHEXA.			
(Q. 推索		0	

3. 通道设置

	0 122			
	E ##	WARE		
	1 10	74.80		
				6
2	105	无信号温屏	×0	
	(*) autos			
	S 21076			
	B 17			
	10			
	C STORE			
	1887			
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
	B 4525			
	Q. 推索			
	Q.推索		0	

点→可以设置开机通道或点──自定义通道名称

	0 192 188	< 117.82		
	E ##	13		
	🖸 816	1012.00.00	•	
9	10 I.O.	1240 Q	0	9
	- A1046	VGA Q	0	
	X4096	<b>沙里 Q</b>	0	
		HEART @	0	
	12	HEAR2 Q	0	
	ANGU C	NEAR O	0	
	I EMAKE		-	
	😫 A628			
	(Q.继索		0	

安全设置:可以开启或关闭USB锁,屏幕锁,应用锁与触摸
 锁。还可以设置对应解锁的密码,初始密码为2580。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••	O sn				
• 23 0 01             • 24 0 01             • 10 0 01             • 10 0 01             • 10 01 </td <td><ul> <li>● 46896</li> <li>● 26896</li> <li>● 26896</li> <li>● 8.4</li> </ul></td> <td>usette</td> <td>REWEIRLEND-ADDER</td> <td></td> <td></td>	<ul> <li>● 46896</li> <li>● 26896</li> <li>● 26896</li> <li>● 8.4</li> </ul>	usette	REWEIRLEND-ADDER		
Image: Tring at the state     State	12	2209: N40:	开放,你在你们,你能能让人不能	2326	
●         型水用文化         应用语:         II+A_D_Autriliant         II+A_D_Autriliant           ●		波里燈码:		EXEN	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.418	THEREARD		
Sit Mill: Eprester CD	Q 9548	运用应用:		2/8	
	540 2015/00.12	N.912:	and the second s		

点击更改密码,可更改对应的密码。

更多功能:可以设置电源按键,悬浮菜单,侧边栏,感光,集
 控,温度监控,五指熄屏,三指熄屏等功能。

	0.07			
	XANNA XANA			
		4,21532	O Ett- O	
	11	<b>热泻菜单</b> :		
•	Amax	例在是单		•
	C EMPARA	环境爆光:	×O	
		8/2:	(×C)	
	25	温度型拉:		
		1508.00	(×C)	
	MINALDRI	三方胡桃:	×O	
	🖸 88			
	E 78			
	ORE			

# 1.5.4 系统

系统设置选项主要是对语言与输入法,时间日期设置,图像声音 设置及系统更新升级等,还可以查看系统版本信息及存储使用情况。  语言与输入法:点击 可以设置语言(中文,中文繁体,英语,阿 拉伯语,西班牙语,法语,意大利语,日语,葡萄牙语,俄语等9国语言),还 可以设置输入法。

(D. 117)				
A NOR				
- R.A				
B #7	(第古)法理:	周律中文 >		
11	输入法设置			
C near		Andreid Bill Bill (1976)		
ZREF 🚺		1010000 (0000)		
C ENTRAL		and a state of the		
TOBN 🖾				
1 未生活業				
E 19				
5.0				
THE PERSON AND A DECEMBER OF A				
E 10				
A8				
0.88			and the second se	
Que				
Q 128 ₩ 200410	< A### 5			
© KE ₩ XINAK ₩ XINAK ₩ XINAK	< Amilia a			
<ul> <li>○ KE</li> <li>■ XIMAN</li> <li>○ Nd</li> <li>○ 23</li> </ul>	< для для для и стана и По и стана и ст			
<ul> <li>○ 12 E</li> <li>○ 12 E</li> <li>○ 23</li> <li>10</li> </ul>	▲ 高用语言 同任中文 聚務中文		•	
<ul> <li>IXE</li> <li>XXMAND</li> <li>XXMAND</li></ul>	▲ 高田道吉 南林中文 聖師中文 王和中文			
■ 32 ■	く AFI活石 用14中ス 取新中ス Fingliah			
<ul> <li>○ 12月</li> <li>○ 12月</li> <li>○ 23</li> <li>○ 23</li> <li>○ 1702月</li> <li>○ 700月</li> <li>○ 255</li> </ul>	く AR版石 RH中文 取動中文 Engliah			
<ul> <li>※定置</li> <li>※200400</li> </ul>	く 2月頃五 用日中文 服務中文 English - co <sup>al</sup> Espata			•
<ul> <li>○ 12日</li> <li>○ 12日</li> <li>○ 200400</li> <li>○ 50</li> <li>○ 50</li> <li>○ 50</li> <li>○ 70000</li> <li>○ 20050×00</li> <li>○ 20050×00</li></ul>	く 2月頃3日 用日中文 服務中文 English · ッパ Esgala			0
<ul> <li>№ 12E</li> <li>№ 200000</li> <li>№ 100000</li> <li>№ 100000<td>く 2月頃33 用日中文 取用中文 取用中文 にgish ・ッペ Espala Français</td><td></td><td></td><td>•</td></li></ul>	く 2月頃33 用日中文 取用中文 取用中文 にgish ・ッペ Espala Français			•
<ul> <li>№ 928</li> <li>№ 100000</li> <li>№ 100000<td>く 2月頃33 用日中文 聖教中文 English ・マロー Espala Fançais 田alarre</td><td></td><td></td><td>•</td></li></ul>	く 2月頃33 用日中文 聖教中文 English ・マロー Espala Fançais 田alarre			•
<ul> <li>№ 122</li> <li>№ 100000</li> </ul>	く 五月頃五 月日中文 東京中文 English ・マ <sup>24</sup> Espela Fançais 田alare 日本道			
<ul> <li>№ 102</li> <li>№ 20</li> <li>№ 200000</li> <li>№ 200000</li> <li>№ 20</li> <li>№ 20<td>く 和明第 開始中文 開始中文 原明inh ・w<sup>ch</sup> 原編 Fangala Fangala 日本語</td><td></td><td></td><td></td></li></ul>	く 和明第 開始中文 開始中文 原明inh ・w <sup>ch</sup> 原編 Fangala Fangala 日本語			
<ul> <li>№ 122</li> <li>№ 200400</li> <li>№ 100400</li> <li>№ 100400<td>く 高級語言 開始中文 聖教中文 English ・Join Espada Français Espada 日本語</td><td></td><td></td><td></td></li></ul>	く 高級語言 開始中文 聖教中文 English ・Join Espada Français Espada 日本語			
<ul> <li>ÉZE</li> <li>XUMAN</li> <li>XUMAN</li> <li>XUMAN</li> <li>XU</li> <li>XU</li></ul>	く 直接道案 開始中文 整整中文 English ・マロ Espada Fançais italiana 日本語			

 时间和日期:开启自动设置时间,若联网成功会自动同步当前网 络时间。自动设置时间关闭时,可以手动设置日期和时间。

	自动设置时间		
18	24/04/88	*0	
C maan			
NRW D	P(E)	6-8045H (\$2.0) 0411-08.00 >	
2257.045			
TOBN 🔛			
○ 未生活業			
E 13			
5.0			
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
THE DE			
<b>1 1 1</b>			
E #8			
(Q. 推索		-	
And I wanted and the second se			

	0	
点击	9	修改时间

© 162 200400 164 164 153	BRIERVR						×O		
11	2434581						×O		
Direct 🞑	M2:		1	+33638P	R (8.9) G	MT-08	00   2		
C SKHAR		2018	04	- 10		-	04		
and and a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2010	4 06	л 00 E	19 74	05 05	05 : 06		
25			00	09		47	07		
6-12									
CINERAL CONTRACTOR			1	a a					
I No.									
E ##									
Q. HIR								~	



	O uz			
	XAUNA	< 法接约区		
	1 17	Q. 證書		
	18	马承罗 GMT+1200		
•	Titlen	中語8 GWT 11:00		•
	THE REAL PROPERTY OF THE REAL	相省山 GMT-10.00	0	
	пара 🔛	北北南西 GMT-08.00	0	
	0 924R	國國法學詳認同(图15部) GMT-07:00	0	
	5.0	M(因)太平河时间 (建印刷) GMT-07-90	0	
		例因L102月前间(闭用制)GA#107-00	0	
	<b>2</b> 80	@3L3L GMT-06:00	0	
	N8	AUDL_LEC将研(内纳的 GMT-06-00	0	
	Q. 88		0	

3. 图像功能:此功能只能作用于通道,主要用于调整通道的画质

与通道画面的比例。

O uz			
XADAM			
	图像模式:	628 #A224##	
11	至示模式:	0 48 0	
C HORE			
ANSAL D	48.6.4.01		
2947346	定量设置:	4 0 A	
assa 🔛	<b>把条件</b> 标:	<b>C</b>	
E Reide			
2.5	京集业業:	11 0 A	
8.0			
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
MUCKED R			
Q.推索		0	

4. 声音:调节声音与设置声音模式,输出设备

O 122 Norme	BB: 60	
<ul> <li>● 注重</li> </ul>	105685:	
	#885: 0 63 0 #88208: 0 990 0	

声音模式:标准、新闻、音乐、影院、体 育、用户声音输出设备:喇叭、同轴、蓝 牙,USB模式

	0.07			
	13			
	**			
	Co mean	호석:	Meeting Pad(UH0)	
	VERC	软件版本:	02.81.20200608.1642.XM4U	
•	2010年末期	系统版本:	8.0.0	0
	0 Real	内容绘图(可用/图片):	1.88 G8/4 G8	and the second se
	20 R.F	存储空间(可用/显共);	27.42 GB/32 GB	
	5.42			the second se
	E BARBAS	显示出频率:	3640x2160	and the second se
		开机时长:	00:07:17	and the second se
	E 20			and the second
	E **			and the second second second
	C FILLS			
	54/28			and the second

5. 系统信息: 可以查看系统版本信息及内置存储使用情况等信息

6. 系统更新:分为本地升级和在线升级

(1)恢复出厂设置:点击重置后系统恢复出厂设置

(2)本地升级:将固件拷贝到 U 盘根目录下,U 盘插入一体机多媒体 USB 接口,选择本地升级更新即可。

(3) 在线升级: 通过网络检测是否发布新版本固件进行下载更新。

Image     Image       Image
● 秋田山         秋田山         秋田山         秋田山           ● 秋田山         本地田田         東北         東川           ● 秋山田         秋田田         東北         東川           ● 秋山田         秋田田         東川         東川           ● 秋山田         秋田田         東川         東川           ● 秋山田         ●         秋田田         ●           ● 秋田         ●         ●         ●           ● 秋田         ●         ●         ●           ● 秋田         ●         ●         ●           ● 秋田<
1         主地変形:         更多           1         市地波面         単地波面           1         市地波面         東市           1         市地波面         日本           1         市地波面         日本
① 数分器         数括           2 数分         2 数           2 数分         2 数           2 数分         2 数           2 数分         2 数
<ul> <li>第多</li> <li>系統</li> <li>一 市内和品幣</li> <li>- 市内和品幣</li> </ul>
一 时间常品牌
E RACE
· FARM
QBA

- 二 、软件说明
- 2.1 电子白板
- 2.1.1 界面显示

点击主界面的书写白板图标 2 \*\*\*\* ,即可启动白板软件。



1. 书写白板默认画笔工具为选中状态,可直接书写。

2. 支持单点模式和多点模式,多点最多支持20点。

3. 单点模式,两指以上执行缩放漫游功能。

 支持单笔模式和双笔模式,双笔模式为笔 锋书写。

#### 2.1.2 菜单



2. 内容菜单图标功能操作说明:

(1)打开:点击 图标,打开保存白板文件目录下的文件(默认路径目录是内置存储/Writeboard),点击文件直接打开,并可进行再次编辑、保存等功能操作。

Share to blaits of Salacapie				
4186				17.31
		打开文件		
	<b>*</b> 80%	< FIEWE/Whiteboard/		a"
•				•
		2028/86-04 7/9 17:31	NC 88	
	(	007000	80	¢ + • 2/2 >
<u>R</u> ê (16 M <del>R</del>	-	5 628 15 65 10 20	8-1 2P	H# ## 1-% #E 7-8

(2)保存:点击 图标,对当前进行书写的内容进行保存, 默认时间命名保存,用户可自定义命名保存,用户对保存白板文件可 内置存储或 U 盘保存。

- F282					17:31
		保存文件			
					6
	876798				
	84086				
•					0
		802/18 202000,172130			
		2083) * 🛛 🕶 🖓 🖬	°∎ n		
New York of States and States in		2820/06/64 7/# 17:51	NE RA	•	
8 8 2	(		80	¢ + • 2/2	
R0 100 000	فصراص غري	* 488 15 45 15 25	6.1 2.8	48 88 2-8 88	7-8

(3) 导出:点击 223 图标,把白板书写的内容以图片格式\*.jpg进行导出,导出图片的存放位置可选择内置存储或 U 盘。

标准模式					731
		导出图片			
	<ul> <li>8787918</li> <li>8787918</li> </ul>	< RENEWhiteboard/	2020-06/94 0.6		4
•					•
		第8文件を 2020年4月72日4日 文件系型	NI KA		
	(		Bee	(2) + (1) 2/2 48 48 2-3 85	

(4)插入:点击 →图标,打开本地存储或U盘的图片文件,用 户选择图片即可插入到白板上,可对图片进行标注书写。

标准模式			17.31	
	插入素材			
			e	9
	a cochet	2028/06/94 0.8		
÷ 842131	•			
•				0
	2820/06/64 7/# 17:91	82 88	•	
	<u></u>		P + 4 2/2 ► 48 88 2-8 85 7-1	

(5) 邮件: 点击 图标, 初次使用邮件发送功能时, 需要在邮件登录界面设置好邮件发送人的邮箱相关信息, 如图所示:

a. 使 用 腾讯企 业 邮 箱 , 输入账号, 密码后, 点击登录

标准模式		17.21
the state of the s		
	邮箱登录	8
	* 4: IIIIIII	
•		6
	17402: simplementation	
	1PIBLE: 465	
	# (FISS)	
		•
8 8 9	0	

b. 登录成功后,用户输入收件人的邮箱地址,点击发送将白板记录的内容以 PDF 格式文件发送收件人邮箱中点击设置即可对当前账号进行修改更换:



	(6)	设置:	点击 💦 图标,	进入网络分享设置	[和书与模式设置		
WHIRK.							11)47
•							
				一般设置			
				Ret #			
				670.8kd			
						•	
-							
	2						

置:点击。图标,进入网络分享设置和书写模式设置

网络分享设置分为网络分享和本地分享功能。

特别模式			(11,47)
0			•
	一般设置		
	1 89611		
	<b>△</b> 101.10		
	☐ #100-#		
	•		
			•
88 88 P	<u>ୄ</u> ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ ୄ	0	

书写模式分为标准模式(单笔模式)和双笔模式。



(7) 关于:点 图标,查看版本信息

标准模式		17.32
		a
	<del>X</del> ₹	
•	数件名称:市写白板	•
	版 本:V1.0.63.U1	
R SHITH I WAS SHITH IN MARKING IN MARKAN AND A SHITH AND A SHIT	後定	
	<b>କୁତୁତୁତୁ</b> ଭୁଲୁ	2/2 • 2/2 • 48 + 2 - 1 * * 7-8

(8)退出:点击 1 图标,在白板有内容的情况下,退出白板弹 出提示:白板未保存,是否保存白板再进行退出白板?根据是否来进行 功能操作:在白板没有内容的情况下,点击退出白板可直接退出。



# 2.1.3 扫码

(3)扫码分享:点击器图标,选择分享类型,在已连接网络情况下,即可生成二维码窗口,通过微信扫一扫功能将当前会议记录扫码带走:若出现提示,返回主页,点击进入系统设置进行网络连接,连接成功后重新扫码操作。 二维码分享分为当前页分享和全部分享。





二维码生成后,显示如下图。点击锁图标,启动二维码加锁模式,密码显示在旁边,则扫码二维 玛后必须输入密码,才可查看文件。



#### 2.1.4 常用功能菜单

- 1. 画笔工具
- (1) 点击 图标,调出画笔工具菜单
- (2) 修改画笔粗细及颜色:

点击上方圆点图标修改画笔迹粗细,点击颜色框选择画笔颜色,

点击自定义图标展开调色盘,自定义画笔颜色。





3. 更换背景



板背景背景颜色



### 图片形状



背景图片

10.8 M/K		17:30
	🕇 яяжь 🗱 жили 🖾 яяжи	đ
0		0
	82 83	

4. 撤销和恢复

(1) 撤销: S 图标, 撤销上一步操作, 一次最多支持撤销50步;

(2)恢复:点击 图标,重新执行已被撤销的操作,一次最 多支持恢复 50 步。

5. 选择功能

(1)点击 选中选择功能,界面由书写模式切换选择模式,可 划出界面内的笔迹、形状,然后实现移动、删除、复制粘贴功能,对插入的图片实现

移动、删除、复制粘贴、旋转缩放功能操作:







#### 8. 页面预览

(1) 打开页面预览弹窗:点 显示当前页面为选中状态。



- (2) 增加页面: 点击 🛨 图标, 即可增加页面:
- (3) 删除页面:在打开页面预览窗口中,点击页面缩略图右上角删除按钮

□ 删除页面或在页面预览窗口下方的删除按□进行全部删除页面: 点击 图标进入全部页面显示模式。



(4)翻页功能:点击左右翻页按钮 2 和 2 图标即可实现 翻页效果,也可在页面预览窗口,预览页面超过限定的预览范围,上 下滑动快速查找

页面,点击选中,实现翻页功能。

#### 2.2 文件管理

#### 2.2.1 界面介绍

点击文件管理器图标 开启文件管理应用,文件浏览器左侧 显示外置SDcard、USB 外置存储设备。



#### 2.2.2 分类显示

1 点击"文档"时,显示主要内容为: Word、EXCEL、PDF、TXT 文件。

							文件管	理			
	<	28	3	m	肥片	818	1255		投布	4 1	*
Ph/80-018			文件名		88			大小			
PREFYS	DOC 文档.doc				2018/0	106		9.51 KB			
		DOCK	文档.docx		2018/0	2018/05/30		256.12 KB			
		RLSK	2.85 also		2019/0	N05		89.64188			
	NH2	CRID/Repl	HLER.	einx 2028/0	4/01		20.64 KB				
	E PPTX.pptx E PPT文档.pptx		2018/0	5/06		69,95 KB 30,74 KB					
				2018/06/06							
		17m5	SPICySH.1	024.pdf	2016/0	2016/07/20		1 MB			
		Unste	Untilled.pdf			2016/07/20				0	480 Galance
		PDFS	15.pdf		2019/0	1/09		336.79 KB		0	文件名中64465 文件大小-0.08 修改时间:2020/06/05
		estès	10.00		2028/9	/08		15.0.8			勝任:/storage/emulated/0/Pictures
任 ···· 此 東京	008		18	✓ 多志	⊕ ⊪.#						



#### 3 点击"音频"时,显示音频格式文件,如图所示。

						文件管理	2			
	<	全部	文档	图片	89	855	建汞		a. 1.	
2111018		1	文件名	84			无小			
	1	<b>1</b> -584	ngal .	2013/06/1	3		2.95 MB			
1450381	1	-1.63	INTER (DUR)	way 2019/06/0	6		5.10 MB			
	1	1 2.8.m	8	2013/06/1	3		13.95 MB			
•	<b>17</b> 9		Sen Fills	2013/06/1	3		9.16 MB			
	1	Billing	a	2013/06/1	3		9.84 MB			
	1	1 122.	6q#	2013/06/1	3		3.83 M8			
	1	2 2,810	Sqn.#D	2013/06/1	3		12.65 MB			
	1	3 82.00	3	2013/06/1	3	18.50	11.08 MB		0	OBS Detune
	1	■ 新聞目前:mp3		2013/06/1	2013/06/13		6.15 M8		0	文件大小0.08 特徴时间2020/06/05
	1		(別書不能用) /	np3 2015/05/1			7.99 MB			責任:/storage/enulated/0/Pictures
211 E.S	-	20 :== 540 748	「「「「「」」	⊕ ##						

						XH局语					
		255	文档	BPt .	-	10.10 10		接來	Q,	$\ \cdot\ _{L^2}$	
2010		文件名		BM			光中				
	٠	test, Killari		2010/02/0	5		2.37 MB				
100.001081	٠	PRAIZ: N-	改见阿凡达14	wat., 2010/04/0	1		45.4 MB				
	۰	test_WMV.wm		2018/02/0	5		3.23 MB				
	۰	POLE: N-	次见阿凡达14	wat 2010/04/0			62.97 MB				
	۰	test_@E.mpg		2018/02/0	2016/02/05 1.82 MB						
	۰	POUS: #	次见时几出。	leat 2010/04/0	L. 2010/04/01 16.32 MB			6.32 MB			
	۰	test_MP4.mp4		2018/02/0			3.1 MB				
	٠	HD Club-IK-Ch	timei-ine-60e	mbps2013/05/2	1	1210	252.4 MB			<b>_</b>	***
	٠	HD.Club-4K80	RHERAR	(食語-1082012/11/82		2.53 08		0		文件大小-0.08 使改时间:2020/06/05	
		SCHIERANC)	Impl	2013/06/2	2		2.04 GB				關注:/storage/emulated/0/Pictures

5. 搜索功能:在搜索栏里输入用户所需要查找的文件名称,点击 搜索后,将会在主要内容窗口显示所查找的文件,如图所示。

					文件管理	z			
	K = 18	文档	BH:	2.0	10.55		dina	Q. 11-	
P.870 M		文件名	81			大小			
	🖿 dra		2028/06/	125		0.08			
2011年1月1									
6									6
r									
								0	文件名 Petares 文件大小0.0日 信酒時尚2000/06/05 課程:httpsge/emulated/0/Pictures
(1) 11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (	00 8%	□ √ 988 歩8	() 16 12						

6. 排序

点 图标,将弹出排序列表,排序方式有按大小、名称、类型、时间 四种排序方式,用户可根据自己所需对文件进行选择排序,如图所示。

								文件管	理					
	<	1	19	28		81	8.8	61		dina		9.11		
78/016			文件	6		849			大小			1.1407		
0			nhibeboard			2020/06/1	25		5.49 MB		3	221107		
2.112.141			Polues			2020/06/1	26		1.21.08			955884		
			annolation			2020/06/0	15		1.08 MB					
9		EShareServer				2020/06/0	15		80.74 KB					•
			Android			2020/06/0	15		7.6 KB					
		•	ropos			2020/06/0	15		5.17.83					
		-	Movies			2020/06/0	15		0.00					
	'		des.			2020/06/0	15		0.0.0			0	2件有:非正工具 文件大小12.11.08 信息时间:2020/14/82 题径:rstorage/nds1/形成工具	
E			:== ×a	マ 多点	⊕ ##									

# 2.2.3 扩展菜单

点击 图标,则有显示设置、语言、收藏夹以及版本信息等 功能,如图所示。

								:	文件管理	Ŧ				
-	<		28	文档		B.Pt	8.93		885		dina	4	*	
7187018			文/	18		日期				大小				
0		-	whiteboard			2020/06	v05			5.49 MB				
1608	1	-	Pictures			2020/06	106			1.21 MB				
		-	annotation			2020/06	v08			1.08 M8				
)		=	EShareSen	87		2020/06	vos			80.74 KB				9
		-	Android			2020/06	v05			7.6 KB				
		=	segou			2020/06	w05			5.17 KB				
	-	-	Movies			2020/06	v05			0.0 8				
	0.8.9	_	dha			2020/06	v05			0.08		0	文件名词成工具	
	R7												文件大小12.11 68 桥孢时间 2020/04/02 器径:/storage/sda1/澄试工具	
(-) 211	 25	000	:== 918	マ 歩造	() 									

1 显示设置

#### 可以设置文件管理器的字体显示、背景颜色显示。



								文件	管理						
	<		28	文档		U/I	8.8	62.10			dina	Q,	$\ \cdot$		
P187-0-16			文件	8		118			,	大小					
0			whiteboard			2020/06/0	15		5.45	MB					
2.557(6)		-	Pictures			2020/06/0	16		1.21	1 MB					
•			arrotation			2020/06/0	15	育泉颜色显示							
			EShareServ	r	2023/96/05		新山 ● <sup>25</sup>						9		
			Android			2020/06/0	15	● 消費線							
		-	sogou			2020/06/0	15		101						
			Movies			2020/06/0	15		0.0	D					
		-	disa			2020/06/0	15		0.0	8		c	D	文件名: 洪武工具 文件大小12.11 GB 信况时号:2020/54/92 路径:/storage/ada1/澄试工具	
( 211 ES			100 118	✓ 単造	()  11										

2 收藏夹

(1) 文件收藏:选择需要收藏的文件,点击收藏即可。

(2)查看文件:查看收藏夹内的文件或文件夹时,需要双击收该 文件或文件夹。

(3)移除收藏文件:单击选择所要移出的文件或文件夹,再点击移出收藏夹即可移除。

(4) 退出收藏夹: 点击收藏夹界面以外区域即可退出。

								文件管理	ŧ					
ľ		<								dina				
l									大小					
			whiteboar											
			Petres		Г			收藏奥						
J			annotation		Е			移出改模夹						
۰	•		ChanGer	w										0
											- 1			
											_			
											_			
			đna						ľ			•	文件& 测试工具 文件大小12.11 GB 信范州号 2003/64/82 路径 /storage/set/测试工具	
	E					€ Rate								

3 关于

查看文件浏览器版本信息。

## 2.2.4 显示方式

图标显示

图标显示可分为大图标显示和小图标显示。



										文件管	1					
1	-		<	2		205		Pt -	8.9	8.91		dra	Q	$\left\ ^{k}\right\ ^{p}$		
				-	whiteboard			-	Pictures			annotation				
	6			-	ShareServ	e		-	Android			anges				
	0.000	5	1	-	Aevies			-	dha							
N																
2																(
													C	D	文件名:测试工具 文件大小:12.11 GB 地齿时间:2023/04/02 潜径:/storage/odat/测试工具	
	<b>公</b> 第8	 23			:== 9181	↓ 歩進	⊕ ≋#									

#### 2. 列表显示

							文件管	理					
	<	±8	文档	EP.		110	10.11		dina	C	1.		
7181918		25	F6	1	18			大小					
0	-	whiteboard		20	22/96/05			5.49 MB					
31-01/21/81		Pictures		20	25/96/06			1.21 MB					
	-	annotation		20	25/96/05			1.08 MB					
•	-	EShareServ	er.	20	22/06/05			80.74 KB					0
	-	Andraid		20	22/96/05			7.6 KB					
	-	segou		20	25/96/05			5.17 KB					
	-	Movies		20	22/06/05			0.0 8					
	1	dna		20	28/96/05			0.08			0	文件表:非試工具 文件表代12.11 GB 修造時间:2020/104/02 陽程:/titoriga/indu1/測试工具	
任 ···· 西北 限步			✓ 多売	() ()									

# 2.2.5 工具栏

1 多选

点击多选按钮,可进行多个文件夹同

时选择。 2. 扩展工具

进入选中状态时,会弹出扩展工具栏,其中复制、剪切、删除、

重命名、压缩、加密、收藏等功能。

								文	件管理	1						
	1	<	2.9	255		R	0.11		89		dina		Q,	$  ^{1} \cdot$		
7,0577.18		228	21	18		9.0				大臣						
0	baadashu 🖀 🗌			2022/06/09				5.49 MB								
2.11.17.11			Pictures			2023/06/04				1.21 MB				_		
			annotation			2028/06/05				1.08 MB						
9		Chardener				2028/06/05				80.74.83						0
			Android			2023/06/05				7.6 KB						
			segou			2022/06/05				5.17 KB						
			Movies			2028/06/05				0.08						
		•	dha			2021/06/01				0.08			¢	þ	文件名:讲试工具 文件关小+12.11.08 培酒地局-2028/04/02 播径:/vtoxage/vda1/语试工具	
100 E	 2.5	00 Eki	:= 918	2	⊕ ##	Ğ	¥.	<b></b>	C Ref	() 1 4	₿	슯				

(1) 文件加密

a. 开启密码保护:长按选择需保护的文件或文件夹,点击加密,输入密码 确定后即可。文件加密后,不可以对该文件进行删除、复制、剪切、重命名等操作。
 b. 解除密码保护:长按选中已保护文件或文件夹,点击解密,输

入密码即可解除文件或文件夹的密码保护。

#### 2.3 欢迎模板

#### 2.3.1 界面说明

点击欢迎模板应用图标 栏、预览显示栏。 ,进入应用主页面。主界面分为主题

× 选择会议主题 Л EÛ ø 畿 Î. WELCOME 政府 医疗 rs. 政府 交通 WELCOME **1** <u>du</u> + **7**4 欢迎模板 \$68 服装 連筑 烟草 自定义 签名图片 欢迎模板 3 物建筑服务 救援页面4 救援百濟5 欢迎页面2 欢迎页面1 **欢迎页面6** and all 欢迎页面15 农应页面10 农业页面11 政府页面12 欢迎页面14 欢迎页面13

主题栏分为欢迎模板、行业主题、签名图片三模块。用户可以在 欢迎模 板、行业主题模块下自定义主题,编辑主题等。签名图片仅 可以进行删除图片操作。

#### 2.3.2 功能应用

在预览显示栏打开主题图片

![](_page_55_Picture_0.jpeg)

1. 文本编辑:

(2)长按编辑框主题界面顶部会弹出编辑菜单,通过编辑菜单对 编辑框的内容进行选择、剪切、复制、删除等功能,如图所示

(3)保存: 图标可进行保存,保存为主题图片,将在该 主题下显示。

2. 签名模式

选择展示,则进入签名状态,在签名状态下可以手动触摸书写内 容,如图所示。

![](_page_56_Picture_0.jpeg)

(1)书写:点击 🖉 图标,则可以选择画线粗细程度及画线颜

色,如图所示。

![](_page_56_Picture_3.jpeg)

(2) 擦除: a. 点击 图标,则可以清空签名状态下编辑的 内容; b. 点 则调出橡皮擦功能。 (3)二维码分享:点击 图标,则保存主题界面签名图片,如果已连接网络,用手机扫描二维码可以查看、下载保存的主题图片。如图所示:

![](_page_57_Picture_1.jpeg)

2.4 多屏互动

#### 2.4.1 应用说明

该应用主要功能是:把手机内容、平板或电脑的内容通过无线传输,投影到会议一体机上,真正实现投影设备与被投影的设备的无线传 屏的功能(注意:手机、平板或电脑,需与会议平板于同一局域网)。

#### 2.4.2 操作说明

\$83.0

1. 点击 图标: 打开多屏互动界面,根据屏幕显示的操作步骤下载下载客 户端并安装。(IOS 系统可不用安装客户端)

![](_page_58_Picture_0.jpeg)

2. 功能激活

此功能需收费

3. 操作说明

a. 安卓手机连接网络,扫描多屏互动界面的二维码下载安装 ESHare 应用软件(苹果手机不用下载);

b. 手机需与一体机使用同一网络,安卓手机打开 ESHare 即可投屏,苹果手机打开 AirPlay 连接设备即可投屏。

![](_page_58_Picture_6.jpeg)

![](_page_58_Picture_7.jpeg)

安卓端

# 2.4.3 多屏互动界面特别说明

![](_page_59_Picture_1.jpeg)

# 

在此界面下可修改设备名称以及设置连接密码。

连接密码仅对安卓手机作用。当开启密码后,安卓手机连接该会议 平板时,需要输入连接密码才能连接进行投屏。 多分屏:设置分屏个数

投屏画面显示设备名开关:打开时设备名称显示在投屏画面上 Airplay可见开关:打开时Airplay可见

#### 2.4.4 电脑投屏

电脑投屏需搭配投屏器使用。投屏器如下图所示:

![](_page_60_Picture_4.jpeg)

电脑投屏使用操作分两部分:投屏器与会议匹配和投屏器与电脑连接。 注意:在使用投屏器无线传屏功能之前,需要确保投屏热点已打开。

1. 投屏器与会议平板配对

投屏器插入会议平板 USB 端口,与会议平板配对,投屏器闪烁 蓝灯,正在与会议平板进行配对中,且进行安装软件,蓝灯不再闪 烁,配对成功。 2. 投屏器与电脑配对连接

1. 运行配对

(1)自动运行:投屏器插入电脑 USB 端口(如笔记本),与电脑配 对,该配件的显示灯一直闪烁蓝色光,正在与电脑进行配对中

2. 配对完成

投屏器与电脑配对连接成功时,电脑端会弹出"按键与主机连接成功,可分享"提示,同时配件的显示灯也不再闪烁蓝灯。电脑界面显示如下:

![](_page_61_Picture_5.jpeg)

3. 投屏分享

按下投屏器按钮, 蓝灯灯会变成红色, 即传屏分享成功, PC 端 的画面与声音将镜像传屏到智能会议平板上: 再次按下按钮, 传屏将退 出, 处于待传屏分享状态。

#### 2.5 更多应用

#### 2.5.1 APK应用

![](_page_62_Picture_2.jpeg)

点击更多应用图标栏 ,则进入会议系统更多应用界面,用户可在此界 面查看或打开自行安装的 APK 应用,如图所示。

![](_page_62_Picture_4.jpeg)

#### 2.5.2 悬浮菜单

 悬浮在桌
 图标,可随意移动,且可在任意界面下显示。点击打 开可以快速启动菜单里面应用,也可以自定义将其他应用添 加到浮动菜单栏。

添加: ● 图标,在弹出的菜单栏中选择要添加的应用。
 删除:长按要删除的应用图标进入可编辑状态,●即可删除该应用的快捷图标。

![](_page_62_Picture_8.jpeg)

![](_page_62_Picture_9.jpeg)

添加

删除

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回 收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,不当利用或者处 置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告

此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取 切实可行的措施。

![](_page_63_Picture_4.jpeg)

该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入 回收循环系统。

中国 RoHS 合格评定制度标识

![](_page_63_Picture_7.jpeg)

#### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,以下部分列出了本产品中可能包含的有害物 质的名称和含量。

部件名称		有害物质												
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)								
外框	0	0	0	0	0	0								
后壳	0	0	0	0	0	0								
LCD panel	×	0	0	0	0	0								
电路板组件	×	0	0	0	0	0								
电源线	×	0	0	0	0	0								
其他线材	×	0	0	0	0	0								
遥控器	×	0	0	0	0	0								
*:电路板组														

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

上表中打"×"的部件中,应功能需求,部分有害物质含量超出 GB/T 26572规定的限量要求,但是符合 欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

# **Great Wall**

服务热线:4008-878-007 service phone:4008-878-007

制造商名称:艾德蒙科技(武汉)有限公司 制造商地址:武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区特8号 出版日期:2020年4月