Monitor User Manual 液晶显示器用户手册

操作前请先阅读此说明书 Read this manual before operation





安全注意事项

安全措施与维修



警告:使用本文档中未介绍的控制、调整或过程可能导致碰撞、电气危险和/或机械危 险。

在连接和使用显示器时,请阅读并遵循下列注意事项:

操作:

- 请勿让显示器受阳光直接照射,并使其远离火炉或其它任何热源。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常散热的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- 放置显示器时,确保电源插头和插座便于插拔。
- 如果刚刚通过拔掉电源线关闭了显示器,则必须等待6秒钟,方可重新接上电源线,以确保正常运行。
- 务必使用提供的经过认可的电源线。如果电源线缺失,请与您当地的服务中心联系。
- 在使用过程中,请勿让显示器受到剧烈震动或碰撞。
- 在使用或运输期间,请勿敲打显示器或使显示器掉落。
- 吊环螺栓在短时间维护和安装时使用。我们建议吊环螺栓使用时间不超过1小时。禁止长时间使用。使用吊环螺栓时,请在显示器下方留出安全区域。

维护:

- 为保护显示器以防损坏,请勿过分用力按压液晶面板。移动显示器时,抓住边框将其抬起;抬起时,请 勿将手或手指放在液晶面板上。
- 长时间不使用显示器时,应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时,应拔掉显示器电源插头。电源关闭时,可以使用干布擦拭屏幕。但是, 切勿使用有机溶剂(如酒精)或含氨水的液体清洁显示器。
- 为避免电击或显示器永久性损坏,请勿在多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境中使用显示器。
- 如果显示器被淋湿或受潮了,应尽快用干布擦拭干净。
- 如果异物或水进入显示器,应立即关闭电源,并拔掉电源线。然后,取出异物或擦干水,并送到维修中 心进行检修。
- 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并确保更长使用寿命,我们强烈建议在符合下列温度和湿度范围条件的地方 使用显示器。
 - 温度: 0-40°C 32-104°F
 - 湿度: 20-80% RH
- 为确保最佳亮度性能,LCD 面板温度需要一直保持在 25 摄氏度。

重要:显示器无人看管时,请务必启动移动的屏幕保护程序。如果显示器将显示静止不变的内容,请务必启 用屏幕定期刷新应用程序。长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成"烙印",也称"残像" 或"余像"。这是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下,关掉电源一定时间后,"烙印"、"残像"或"余 像"会逐渐消失。

警告:严重的"烙印"、"残像"或"余像"将无法消失,也无法修理。这也不在保修范围内。

维修:

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如需维修或集成,请与您当地的服务中心联系。
- 请勿将显示器放在阳光直接照射的地方。



心。

如果您按照本文档所述进行操作但显示器工作不正常,请联系技术人员或您当地的服务中

稳定性危险。

设备可能掉落,并造成人员严重受伤甚至死亡。为防止受伤,应根据安装说明将此设备牢固固定在地板 / 墙 壁上。

在连接和使用显示器时,请阅读并遵循下列注意事项:



- 长时间不使用显示器时,应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时,应拔掉显示器电源插头。电源关闭时,可以使用干 布擦拭屏幕。但是,切勿使用酒精、溶剂或氨类液体。
- 如果按照本手册中的说明进行操作但显示器工作不正常,请咨询技术服务人员。
- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 请勿让显示器受阳光直接照射,并使其远离火炉或其它任何热源。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常散热的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- 使显示器保持干燥。为避免电击,请勿让其遭受雨淋或受潮。
- 如果刚刚通过拔掉电源线或直流电源线关闭了显示器,则必须等待6秒钟,方可重新 接上电源线或直流电源线,以确保正常运行。
- 为避免电击或本机永久性损坏,请勿使显示器遭受雨淋或受潮。
- 放置显示器时,确保电源插头和插座便于插拔。
- 重要:务必在使用过程中激活屏幕保护程序。如果屏幕上长时间显示高对比度静止图像,可能会出现"残像"或"重影"。这是由于液晶技术固有缺陷而导致的已知现象。 大多数情况下,在关闭电源后,图像残留会随着时间推移而逐渐消失。请注意,图像 残留现象无法修理,不在保修范围内。
- 如果电源线是3脚连接插头,请将电源线插入有接地的3脚插座。请勿弃用电源线接地插脚,如连接2脚适配器。接地引脚是一项重要的安全功能。

友情提示

- 如您在使用过程中发现玻璃表面沾污,可采用以下方式处理。可以使用湿巾(避免滴水)先擦拭一遍, 再用干毛巾(或干纸巾)再擦拭,即可擦拭干净。
- 2. 本产品前倾会影响触控效果,建议安装角度为后仰 0°~5°。



中国 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

	有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
外壳	ο	ο	ο	0	ο	0	
液晶显示屏	х	ο	ο	ο	ο	ο	
电路板组件*	х	ο	ο	ο	ο	0	
电源适配器	х	0	0	0	0	0	
电源线/连接线	х	0	0	0	0	0	
遥控器	x	0	0	0	0	0	

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打"X"的部件, 应功能需要, 部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 但符合欧盟RoHS法规要求 (属于豁免部分)。

备注:上表仅做为范例,实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。

环保使用期限

此标识指期限 (十年), 电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子电 气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收 处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,不当利用或者处置可 能会对环境和人类健康造成影响。

警告

此为 A 级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰 采取切实可行的措施。

目录

1.	开箱	和安装1
	1.1.	开箱1
	1.2.	包装箱内物品1
	1.3.	安装注意事项1
	1.4.	安挂到墙壁上2
2.	部件	和功能4
	2.1.	输入 / 输出端子4
	2.2.	遥控器5
3.	连接	外部设备7
	3.1.	联机到外部设备7
	3.2.	联机到 PC7
	3.3.	显示器控制连接8
	3.4.	连接网络8
	3.5.	连接音频设备8
	3.6.	连接 USB9
	3.7.	连接 OPS10
	3.8.	触控操作11
	<u>н</u>	てた人切 40
4.	女早	系统介绍13
4.	女早 4.1.	杀统介绍
4.	女早 4.1. 4.2.	杀统介绍13 主页13 系统工具栏13
4.	女早 4.1. 4.2. 4.3.	系统分子组13 主页13 系统工具栏13 侧边控制面板14
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板	系统分子组13 主页
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1.	\$337134
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2.	\$33 * 33 主页
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3.	\$33.7134
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	第3373 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.	S巯 가 舀 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介 弨 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 文件	S巯 가 舀 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介 绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16 管理 17
4. 5.	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 文件 6.1.	S巯 가 舀 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介 绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16 管理 17 文件管理 17
 4. 5. 6. 	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 文件 6.1. 6.2.	第第7174 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16 管理 17 文件管理 17 显示切换 17
 4. 5. 6. 7. 	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 文件 6.1. 6.2. 菜	S轨 기 3 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16 管理 17 文件管理 17 显示切换 17 18 18
 4. 5. 6. 7. 	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白 板 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 文件 6.1. 6.2. 菜 月 7.1.	S轨 기 3 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16 管理 17 文件管理 17 显示切换 17 配置 18 配置 18
 4. 5. 6. 7. 	女早 4.1. 4.2. 4.3. 白 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 文件 6.1. 6.2. 文 7.1. 7.2.	S巯 가 舀 13 主页 13 系统工具栏 13 侧边控制面板 14 介 绍 15 主界面 15 工具栏 15 页面切换与预览 16 手势操作 16 退出 16 管理 17 文件管理 17 显示切换 17 配置 18 系统 18 系统 18

8.	设 <u>置</u>	18
	8.1. 无线和网络	18
	8.2. 设备	18
	8.3. 个人	19
	8.4. 系统	19
9.	USB 设备兼容性	20
10.	输入模式	22
10. 11.	输入模式	22 23
10. 11.	输入模式 清洁和故障排除 11.1. 清洁	22 23 23
10. 11.	输入模式 清洁和故障排除	22 23 23 24

本说明书仅供参考,请以实际机器为准。

1. 开箱和安装

1.1. 开箱

- 此产品包装在一个纸箱中,并附带标准配件。
- 任何其他选件均单独包装。
- 考虑到此显示器的尺寸和重量,需要由两个人搬运此显示器。
- 打开纸箱后,请确认物品齐全且完好无损。

1.2. 包装箱内物品

请确认包装箱中包括以下物品:

- 液晶显示器
- 保修卡
- 遥控器及电池
- 电源线
- USB 延长线
- RJ45/RS232 转换头
- 触控笔
- 线夹
- OPS 附件包



* 产品在不同地点可能会有差异

*显示器设计及附件可能和所示图片有差异。

注意:

- 对于所有其他区域,使用的电源线应与电源插座的交流电压匹配,符合该国家/地区有关安全法规的规 定并经过认证。
- 您可将包装箱及包装材料保留下来,以便日后运输显示器。

1.3. 安装注意事项

- 由于本产品属于大功耗产品,请始终使用为其专门设计的插头。如果需要延长线,请咨询服务提供商。
- 本产品应安装在一个平面上,以避免倾翻。产品后部与墙之间应保持一定的距离,以保持适当的通风。
 应避免将产品安装在厨房、浴室或任何其他高湿度的地方,以免缩短电子元件的使用寿命。
- 本产品只有在海拔 3000 米以下的高度才能正常工作。如果安装地点的海拔高度超过 3000 米,可能会 出现一些异常状况。

1.4. 安挂到墙壁上

为了将此显示器安装到墙壁上,您必须准备一套标准的壁挂套件(另外购买)。我们建议您使用符合 TUV-GS 和 / 或 UL1678 标准的装配板。

C355



C365



- 1. 将保护膜(打包时包裹在显示器上)铺在桌子上,将显示器正面朝下放在保护膜上,以免刮擦屏幕表面。
- 2. 确保您已准备好安装此显示器所需的所有附件(壁挂架、吊装架、桌面底座等)。
- 按照底座装配套件随附的使用说明进行操作。若不遵循正确的装配步骤,可能造成设备损坏或者用户或 安装人员受伤。产品保修不包括因安装不当而造成的损坏。
- 4. 对于壁挂套件,使用 M6 装配螺丝 (长度超过装配架厚度 10 mm),并拧紧螺丝。

1.4.1. VESA 网格板

C355	200(H) x 200(V) mm
C365	300(H) x 200(V) mm

小心:

防止显示器掉落:

- 对于壁挂或吊装情况,我们建议使用市场销售的金属装配架来安装显示器。有关详细的安装说明,请参见装配架随附的指南。
- 为减少显示器在地震或其他自然灾害情况下掉落并造成人员受伤和财产损坏的可能性,务必咨询装配架 制造商以确认安装位置。

封闭空间的通风要求:

为正常散热,与四周物品之间应留出足够的空间,如下图所示。

Г		¢		
		100 mm		
	100 mm		100 mm	
			100 1111	
		100 mm		
		ţ		<u></u>

- 2. 部件和功能
- 2.1. 输入/输出端子



2.2. 遥控器

2.2.1. 一般功能



- 播放:开始播放
- 快进:快进播放进度
- 停止:停止播放
- 暂停: 暂停播放
- ③ [←] 输入源按钮

打开信号源所在的侧边控制面板。

④ [合] 主画面按钮

跳转至安卓主页界面。

- (5) []] 列表按钮 无功能
- 6 导航按钮

[**↓**][**↓**][**→**][**→**]

在安卓界面中,上下左右移动焦点,其它界 面中, 无功能。

- ⑦[OK]按钮 安卓界面:确认当前选项或当前项进入编辑状态。
- ⑧ [**† ↓ †**] 调整按钮
 在 VGA 下自动调整屏幕偏移。
- 9 [■
 」静音按钮
 切换音频静音 / 取消静音。
- ⑩ [——] [——] [——] [——] 色彩 按钮

[红色] 打开 / 关闭背光; 其余按键无功能。

- [数字 /ID 设置 / 确认]按钮 输入数字。
- [12] [12] [12] 格式按钮
 无功能。
- (13) [5] 返回按钮
 返回上一菜单页。
- (4) [<u>i</u>] 信息按钮打开操作指南 APP。
- (15) []] 选项按钮 进入菜单面板。
- (16) [→][→]音量按钮 调节音量。

2.2.2. 安装遥控器电池

遥控器由两节 1.5V AAA 电池供电。

安装或更换电池:

- 1. 安装并推开电池盖。
- 2. 按照电池仓内的 (+) 和 (-) 标记放入电池。



小心:

电池使用不当可能导致漏液或爆裂。务必遵循以下指导说明:

- 放入 "AAA" 电池时, 使每节电池上的 (+) 和 (-) 标记与电池仓内的 (+) 和 (-) 标记相对应。
- 请勿混用不同类型的电池。
- 请勿混用新旧电池。否则,会缩短电池使用寿命或导致漏液。
- 电池没电后应立即取出,以防在电池仓内漏液。请勿接触暴露的电池酸液,否则会损伤皮肤。
 注意:
 长时间不使用遥控器时,应取出电池。

2.2.3. 遥控器维护

- 请勿让其遭受剧烈碰撞。
- 请勿让水或其他液体溅落到遥控器上。如果遥控器上溅落液体,应立即擦干。
- 避免受热和受潮。
- 除了安装电池外,请勿打开遥控器。

2.2.4. 遥控器使用

使用遥控器时,请靠近显示器,然后指向遥控接收头。确保遥控器和显示器之间的信号没有被物件阻挡。





3. 连接外部设备

- 3.1. 联机到外部设备
- 3.1.1. 使用 HDMI 视频输入



- 3.2. 联机到 PC
- 3.2.1. 使用 HDMI 输入



3.3. 显示器控制连接



3.4. 连接网络



3.5. 连接音频设备



3.6. 连接 USB



3.7. 连接 OPS

1. 检查配件,如果需要组配 OPS-C(42mm 厚),需要先把麦拉片黏贴在小铁片底部。



2. 预锁小铁件,注意不要完全锁紧,保持小铁件可以松动。



3. 插入 OPS,调整并锁紧小铁件,然后锁紧 OPS。



3.8. 触控操作

此显示器采用触控屏幕,支持 Windows 触控功能 的单点触控和多点触控操作。您可以用手指轻轻 触按显示屏上的图片或字词,计算机会予以响应。 下面介绍一些典型的触控操作方式。有关如何执 行触控操作的详细信息,请参见 Windows 操作说 明。

点击

用一个手指快速按一下屏幕上的目标,然后移开。



请注意,在触摸屏上方 4mm 范围内点击时,触摸 屏将响应指尖的轻轻触摸。

双击

用一个手指快速按两下屏幕上的目标,然后移开。



拖动

用一个手指按住屏幕上的目标,在保持直接接触 的情况下拖动目标,然后移开。



滑动

用一个手指按一下屏幕上的目标并快速滑过表面。



放大

将两个手指并拢在一起,按一下屏幕上的目标后 分开两个手指,可放大屏幕图像。



 为避免屏幕之间互相干扰,请勿将2个触摸屏 并排放置,如下图所示。



缩小

使两个手指分开,按一下屏幕上的目标后并拢两 个手指,可缩小屏幕图像。



按住

用一个手指触摸并按住屏幕上的目标一段时间, 可显示项目的关联菜单或选项页。



避免

- 避免用尖利物品刮擦屏幕。只可用手指执行触 控操作。
- 避免强光、聚光灯或散射光直接照射到屏幕 上。
- 避免安装位置靠近窗户或玻璃门,否则阳光直 射可能影响触控效果。

4. 安卓系统介绍

4.1. 主页

主题一,可在【菜单】中切换主题



主题二,可在【菜单】中切换主题。



4.1.1 快捷应用

云会议:点击云会议图标,进入云会议 APP; 无线投屏:点击无线投屏图标,进入无线投屏界 面。

白板:点击白板图标,打开白板。

文件管理:点击文件管理图标,打开文件管理器。 更多应用:点击更多应用图标,进入应用界面, 查看系统所有应用(包括手动安装的第三方应 用),选择启动应用。

4.1.2 日期时间



显示当前日期、时间、星期。 日期和时间显示格式可在【设置】中进行设置。

4.1.3 状态图标



此区域显示网络的接入状态,如有线网络、无线 网络、热点等网络状态,以及显示U盘插入的状态, 点击图标进入对应设置页面。

4.2. 系统工具栏



4.2.1. 收起 / 展开工具栏



4.2.2. 批注模式



进入批注模式,可以对当前屏幕进行画笔书写操 作;支持选择画笔粗细与颜色。

4.2.3. 橡皮



对当前批注的画笔内容进行擦除,支持点擦、圈 擦和一键清屏。 点擦:跟随触点所在进行部分擦除; 圈擦:选择某个范围进行部分擦除; 一键清屏:清空所有批注内容。 4.2.4.截屏



通过选择范围框尺寸,来截取所需要的部分界面 / 全屏。

对于所截的界面提供:手机扫码带走、插入白板、 一键全屏、保存至本地。

4.2.5. 多任务



查看当前正在运行的进程。

点击每个进程右上角图标或点击全部清除,可关 闭该进程。

4.2.6. 保存



有三种方式保存当前页面,分别为:手机扫码带 走、保存到本地/U盘、邮件发送。 4.2.7. 文件管理



文件分类:目录、图片、音乐、视频、文档、白板, 选择不同的分类,可快速查看对应内容;目录下 可以选择是本机还是 U 盘。

4.3. 侧边控制面板



安卓主页会在屏幕两侧边缘处出现箭头图标,此 图标是为了提示用户,点击即可滑出控制面板。 4.3.1.唤出方式

在不同的信号源下,侧边控制面板均可以唤出, 点击屏幕两侧的图标便可在想要的侧边唤出控制 面板。

4.3.2. 侧边控制面板



侧边控制面板包括:系统时间、日期/星期,应用 快捷入口,信号源列表,音量和亮度调节。 4.3.3. 应用快捷入口 此区域提供多个可快捷打开的应用 / 功能入口。 主页:快速回到安卓主页界面。 菜单:打开菜单选项。 多任务:进入多任务管理。 截屏: 打开截屏功能。 传屏:打开无线投屏界面。 壁纸:打开壁纸设置弹窗。 白板:打开白板应用。 文件管理:打开文件管理应用。 日历:打开日历应用。 浏览器:打开系统自带浏览器。 设置:打开设置。 4.3.4. 信号切换 用户可以选择相应的信号源 (Android/OPS/HDMI) 进行切换。 4.3.5. 声音及亮度调节 声音调节:拖动滑块,调节系统音量。 亮度调节:拖动滑块,调节背光亮度。

- 5. 白板介绍
- 5.1. 主界面



画板区域:显示画笔的书写效果以及图片的插入 效果。

工具栏:提供多种白板书写的工具功能。 页面切换与预览:提供切换页面和页面预览。 退出白板:后台退出、关闭退出。





主页:快速回到安卓主页;长按可调节工具栏透 明度。

画笔:提供单点书写,以及画笔笔触的设置(详见 4.2.2)。

橡皮:对当前花瓣中的画笔内容进行擦除,支持 点擦、圈擦 和一键清屏 (详见 4.2.3)。

上一步:撤销一步操作。

下一步:恢复一步操作。

工具栏最小化:收起白板工具栏。

背景色:选择更换画板背景的颜色,可为每页的 画板单独设置背景色。

多点书写: 支持同时可进行二十点书写。

保存:支持三种文件类型(图片、PDF、白板)的保存。

文件夹:打开文件管理,可以选择图片插入到画 板中。

5.2.1. 背景色



提供八个预选背景色以及 HSB 自定义调色盘。 5.2.2. 选框



选择画板上的对象 (书写对象、图片), 可对其进 行图层关系 (上一层、下一层)、缩放、移动、复制、 删除等操作。

5.3. 页面切换与预览



页面预览:可预览目前所添加的所有页面。 新增页面:在最后一页新增一页空白。 切换页面:可点击上一页/下一页进行切换,也可

切换页面:可点击上一页7下一页进行切换,也可 以在预览中选择任一页面进行切换。

删除页面:可删除当前所在的页面,支持撤销删除 操作。

5.4. 手势操作

5.4.1. 手势擦除

对于画笔书写的效果,可以根据手的接触面来识别 出擦除,根据接触面的大小相应地控制板擦大小, 手势移动即可实现擦除。

此手势同样适用于批注模式。

5.4.2. 手势缩放



在单点模式下,根据双指之间的距离变化来判断 缩放画布的比例变化,最大可放大至 300%,最小 可缩小至 50%,在放大缩小后可重置回到原尺寸。 在缩放过程中,画布上的所有对象都会进行同比 例的缩放。

5.4.3. 手势移动

在单点模式下,双手按住画板向同一方向移动, 可以对画布进行移动。

在移动过程中, 画布上的所有对象都会跟随移动。

5.5. 退出



后台运行: 虽退出白板界面, 但在后台依然运行 中。

退出:不保存当前文件,直接关闭白板并退出。 保存:需要先保存当前文件,保存后直接关闭白 板并退出。

6. 文件管理

入口:安卓主页上,点击文件管理图标,即可进 入本机自带的文件管理器。



路径选择:插入U盘时,显示U盘名称;选择U 盘路径可查看操作其文件。

文件分类:现有所有、图片、文本、多媒体,选择不同的分类,可快速查看对应内容。

文件搜索:点击搜索框,唤出输入法键盘;支持 关键字搜索。

操作栏:

存储容量:显示所选路径的存储容量信息,已用 容量/总容量。

文件描述:显示当前所选择的文件缩略图、文件 名称、修改时间。

6.1. 文件管理



选择某个文件,可以对它进行重命名、复制、粘 贴、剪切、删除操作。

6.2. 显示切换

列表显示



缩略图显示



7. 菜单

入口:唤出控制面板,点击"菜单",打开菜单设置。

菜单里现有四个一级菜单选项,分别为:配置、系 统、画面、声音。



7.1. 配置

亮度调节

调节背光亮度, 0-100 的调节值。

声音调节

调节系统音量大小, 0-100 的调节值。

开机通道

设置开机后会直接进入的信号源通道 (Android/ OPS/HDMI), 默认为 Android。

无信号自动切换

设置在判断通道为无信号后会自动进入:安卓主 页、待机、休眠,默认为安卓主页。 主题

切换安卓主页的两个主题。

7.2. 系统

恢复工厂设置

将系统恢复出厂设置,在此之前会出现弹窗进行询问。

恢复出厂设置将删除所有操作记录和保存内容,将 设备恢复至出厂状态。

定时关机

对定时关机的频率进行设置:关、仅一次、每天, 默认为关。

仅一次: 仅对当前开机状态有效。

每天:每天都会执行。

选择仅一次 / 每天后,相当于开启定时关闭,并要 求用户设置定时关机的具体时间 (时 / 分)。

定时开机

对定时开机的频率进行设置:关、仅一次、每天, 默认为关。

仅一次: 仅对当前关机状态有效。

每天:每天都会执行。

选择仅一次 / 每天后,相当于开启定时开机,并要求用户设置定时开机的具体时间 (时 / 分)。

菜单显示时间

设置此菜单页面显示的时间,超出一定时间后菜 单页会自动关闭,默认为关。

键锁

设置键锁的开关,默认关。

开启时,需要设置键锁密码;开启后,会锁定遥 控器、鼠标和键盘的操作,以防数据的泄露。

在键锁开启后,遥控器可以按 HOME+1998 且输 入正确的密码后,进入暂时关闭键锁,但此时鼠 标和键盘依然被锁。

HDMI 版本

分 HDMI1.4 和 HDMI2.0。

系统工具栏

设置底部系统工具栏的显示和隐藏,默认为显示。

7.3. 画面

图像模式

根据色温分为:标准、护眼、简报,默认为标准。 画面缩放

除 Android 外的通道都会出现,对显示画面进行 4:3、16:9、点对点的缩放。

8. 设置

2.0543400		
W HLAN	第 Ⅲ月	
◆たれ花用絵用草	♥ntints	
18		
₿ naun	20 C	
8.00		
↑ λ		
© HERMAN	Oss	
系统		
OBRAMA	①米干市机	

8.1. 无线和网络

WLAN:可以显示检测的无线网络 List。

蓝牙:开启后,可以自动检测本机配置的智慧蓝 牙笔进行连接 (视机种适配情况)。

热点和网络共享:默认热点名称为 IWB-xxxx(MAC 地址后四位)。

有线网络:设置有线网络 IP 值,支持自动获取、 手动输入。

8.2. 设备

应用信息:显示所以当前系统中已安装的应用, 支持对单个应用的管理。

存储:查看和管理当前本机系统存储信息、插入 的 USB 存储信息。

内存: 查看当前本机系统内存使用信息。

8.3. 个人

语言和输入法:设置系统语言为多国语言;输入法 默认是搜狗输入法,也可以根据当前已安装的输入 法去切换。

重置:重置网络、恢复出厂设置。

8.4. 系统

日期和时间:更改系统日期和时间。 关于本机:查看本机信息,包括状态信息、法律信 息、Android 版本、版本信息。

9. USB 设备兼容性

USB 多媒体编码解码器格式

视频解码					
视频格式	最高码率	帧率	分辨率	profile	常见封装
H263	5Mbps	30FPS	1920*1088	baseline@lever70	AVI、FLV、3GP
H264	160Mbps	30FPS	3840*2160	BP, MP, HP @level5.1	AVI、TS、MP4、 MOV、M2TS、 MKV、FLV、 M4V、F4V、3GP
H265 (V81X)	160Mbps	60FPS 10bit	3840*2160	MP@level5.1 high-tier,Main10	TS、MP4、MKV
H265(V811 only)	120Mbps	24FPS (up to 30FPS)	7680*4320	MP@level5.1 high-tier,Main10	MKV、MP4
MPEG-1	80Mbps	30FPS	1920*1088	MP@LL, ML, HL	AVI、MPEG、 DAT
MPEG-2	80Mbps	30FPS	1920*1088	MP@LL, ML, HL	AVI、TS、 MPEG、M2TS、 M2T、VOB、 TRP、M2P
MPEG-4	50Mbps	30FPS	1920*1088	SP@L0-3, ASP@L0-5	AVI、MP4、 MOV、3GP
VC1	45Mbps	30FPS	1920*1088	AP@L3, SP@ML, MP@HL	AVI, MKV
VP8	40Mbps	30FPS	1920*1088		WEBM
VP9	80Mbps	60FPS 10bit	3840*2160	Profile2 (only 8bit/10bits)	WEBM
MJPEG	150Mbps	30FPS	1920*1080		AVI, MOV

音频解码			
音频格式	采样率	码率	常见封装格式
AAC	8kHz-96kHz	24kbps-576kbps	MKA, M4A, AVI, MP4, MOV, TS
ADPCM	8kHz-44.1kHz	384kbps	WAV
APE	max48kHz	max1411kbps	APE
MID	max48kHz	max320kbps	MID
MPEG	8kHz-48kHz	32kbps-320kbps	MP3, AVI
PCM	8kHz-192kHz	max320kbps	WAV, AVI, OGG, MOV
Vorbis	8kHz-48kHz	max256kbps	OGG

图像解码

音频格式	采样率	码率	常见封装格式
png	8K*8K(硬解)	4*4	支持查看
jpeg	baseline 8K*8K(硬解) progressive 4K*4K	4*4	支持查看
bmp	8K*8K	4*4	支持查看
gif	8K*8K	4*4	支持查看

注意:

• 如果内容的标准位速率 / 帧速率高于上表所列的兼容的每秒帧数, 声音或视频可能不工作。

• 位速率或帧速率高于上表指定速率的视频内容可能导致播放期间视频不连贯。

10. 输入模式

HDMI 视频模式

七次八帧本	可用分	} 辨率	回立店支	ゆます素素	/II +# LL
标准灯拼 伞	水平频率	垂直频率	刷新观平	傢紊迷平	纵傾比
3840 x 2160 P 60 Hz	3840	2160	60 Hz	594 MHz	16:9
3840 x 2160 P 30 Hz	3840	2160	30 Hz	297 MHz	16:9
3840 x 2160 P 25 Hz	3840	2160	25 Hz	297 MHz	16:9
3840 x 2160 P 24 Hz	3840	2160	24 Hz	297 MHz	16:9
1080 P 59.94/60 Hz	1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9
1080 P 50 Hz	1920	1080	50 Hz	148.5 MHz	16:9
1080 I 59.94/60 Hz	1920	1080	60 Hz	74.25 MHz	16:9
1080 I 50 Hz 16:9	1920	1080	50 Hz	74.25 MHz	16:9
720 P 50 Hz 16:9	1280	720	50 Hz	74.25 MHz	16:9
720 P 59.94/60 Hz	1280	720	60 Hz	74.25 MHz	16:9
576 I 50 Hz 4:3	720	576	50 Hz	13.5 MHz	4:3
576 I 50 Hz 16:9	720	576	50 Hz	13.5 MHz	16:9
480 I 59.94/60 Hz	720	480	60 Hz	13.5 MHz	4:3
576 P 50 Hz 4:3	720	576	50 Hz	27 MHz	4:3
576 P 50 Hz 16:9	720	576	50 Hz	27 MHz	16:9
480 P 59.94/60 Hz	720	480	60 Hz	27 MHz	16:9
480 P 59.94/60 Hz	720	480	60 Hz	27 MHz	4:3

11. 清洁和故障排除

11.1. 清洁

使用显示器时的注意事项

- 请勿将手、脸或其他物体放在显示器通风孔附近。由于从通风孔排出的高温气体,显示器顶部通常非常热。如果您身体的任何部位太靠近此位置,可能会引起灼伤。将任何物体放在显示器顶部也可能会因高温而对物体或显示器本身造成损坏。
- 在移动显示器前,务必断开所有线缆。在线缆连接的情况下移动显示器可能会损坏线缆,并导致 火灾或触电。
- 为安全起见,在进行任何类型的清洁或维护操作之前,应从墙壁插座拔掉电源插头。

前面板清洁说明

- 显示器前部已经过特殊处理。请只使用清洁布或柔软、不掉毛的布轻轻擦拭表面。
- 如果表面变脏,请将柔软、不掉毛的布在温和的清洁剂中浸湿。然后,将布拧干。用布擦拭显示器表面以去除污渍。然后,使用同类型的干布擦干。
- 请勿用手指或其他任何硬物刮擦或敲击面板表面。
- 请勿使用诸如喷雾剂、溶剂及稀释剂等挥发性物质。

机壳清洁说明

- · 如果机壳变脏,请使用柔软的干布进行擦拭。
- 如果机壳非常脏,请将不掉毛的布在温和的清洁剂中浸湿。将布尽量拧干。然后擦拭机壳。再使 用另一块干布擦干。
- 请勿让任何水或清洁剂接触到显示器表面。如果水或湿气进入设备内部,可能会造成操作问题和 触电危险。
- · 请勿用手指或其他任何硬物刮擦或敲击机壳。
- 请勿在机壳上使用诸如喷雾剂、溶剂及稀释剂等挥发性物质。
- 请勿将任何塑料或 PVC 制品长期放在靠近机壳的位置。

11.2. 故障排除

现象	可能的原因	解决方法
无画面显示	 电源线已断开。 显示器背面的主电源开 关未打开。 选择的输入未连接。 显示器处于待机模式。 	 插上电源线。 确保电源开关打开。 将信号接入显示器。
显示器上出现干扰或可 以听到噪音	由周围的电气设备或荧光灯 所造成。	将显示器移到其他位置看看干扰是否可以减小。
颜色不正常	信号线未正确连接。	确保信号线牢固连接到显示器后部。
画面扭曲,有不正常的 图案	 信号线未正确连接。 输入信号超过显示器的 能力。 	 确保信号线连接牢固。 检查视频信号源,看看它是不是超出了显示器 范围。请对照此显示器的技术规格部分检查其 规格。
可以听到声音,但没有 画面	输入源信号线连接不正确。	请确保视频输入和声音输入均正确连接。
可以看到画面但听不到 声音	 納入源信号线连接不正确。 音量调到了最小。 {Mute}(静音)已开启。 	 清确保视频输入和声音输入均正确连接。 使用[+]或[]按钮调节音量。 使用[■ 使用[■ (↓)
有些画面元素不 亮	屏幕上的有些像素可能未激 活。	此显示器在制造过程中采用了非常高的精密技术, 但是,有些时候,显示器上的有些像素仍可能不显 示。这并非故障。
显示器断电后,显示器 屏幕上仍然出现图像残 留。(静止画面的例子 包括:徽标、视频游戏、 计算机图像和以4:3标 准模式显示的图像)	静止画面的显示时间过长	请勿让静止图像的显示时间过长,否则会在显示器 上出现永久性的图像残留。

12. 技术规格

显示器:

项目	规格		
	C355	C365	
屏幕尺寸(有效区域)	54.6 英寸(138.7 cm)对角线 LCD	64.5 英寸(163.9 cm)对角线 LCD	
纵横比	16:9	16:9	
像素数	3840 (H) x 2160 (V)	3840 (H) x 2160 (V)	
点距	0.315 (H) x 0.315 (V) [mm]	0.372 (H) x 0.372 (V) [mm]	
亮度(典型)	350 cd/m²(典型)	350 cd/m²(典型)	
视角	178 度	178 度	

输入/输出端子:

项目		规格
扬声器输出	内部扬声器	8 W (L) + 8 W (R) [RMS]/6 Ω
		78 dB/W/M/200 Hz ~ 20 KHz
音频输出	3.5mm 耳机插孔 x 1	0.5V [rms](正常模式)/ 2 声道 (L+R)
LAN/RS232	RJ-45 接口 x 1(8 针)	10/100 LAN 端口,RS232 输入
HDMI 输入	HDMI 接口 x 1 (A 型)(19 针)	数字 RGB:TMDS(视频 + 声音设定)
		最大: 视频 - 720p、1080p、3840 x 2160/60 Hz
		音频 - 48 KHz/ 2 声道 (L+R)
		仅支持 LPCM
HDMI 输出	HDMI 接口 x 1 (A 型)(19 针)	数字 RGB:TMDS(视频 + 声音设定)
		最大: 视频 - 720p、1080p、3840 x 2160/60 Hz
		音频 - 48 KHz/ 2 声道 (L+R)
		仅支持 LPCM
USB 输入	USB3.0 A 型 x1	USB3.0
USB 输入	USB2.0 A 型 x1	USB2.0
USB 输入	USB2.0 B 型 x1	USB2.0

一般:

	1		
项目	规格		
	C355	C365	
内置存储器	16GB eMMC *	16GB eMMC *	
电源输入	100 - 240V AC, 50 - 60Hz	100 - 240V AC, 50 - 60Hz	
功耗(最大)	250 W	350 W	
功耗(典型)	110 W	150 W	
功耗(待机和关机)	<0.5 W	<0.5 W	
外形尺寸(不含底座)[W x H x D]	1268.6 x 739.4 x 80.8 mm	1488.7 x 863.5 x 80.9 mm	
重量(不含底座)	24.6 kg	36.3 kg	

* 由于安装操作系统和预设装的程序占据了部分存储空间(ROM),实际可用空间小于标识的储存容量。 环境条件:

项目		规格
温度	运行	0 ~ 40 °C
	存放	-20 ~ 60 °C
湿度	运行	20~80% RH(不结露)
	存放	5~95% RH(不结露)
海拔高度	运行	0 ~ 3,000 m
	存放 / 运输	0 ~ 9,000 m



服务热线:4008-878-007 service phone: 4008-878-007

制造商名称:武汉艾德蒙科技股份有限公司 制造商地址:武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区特8号 出版日期:2020年9月